

## MONTAGE ALMARACK

	<p>1. Zet de 1<sup>ste</sup> staander op de plaats waar het rek moet beginnen.</p> <p>Klik de 1<sup>ste</sup> balk onderaan in de staander. Dit geeft de nodige stabiliteit.</p>	<p>1. Placez une 1<sup>ère</sup> échelle à l'endroit où commencera le rayonnage.</p> <p>Accrochez un 1<sup>er</sup> longeron dans les perforations à l'arrière et au bas de l'échelle.</p>		<p>OPM. Voor uw veiligheid ! : vergeet niet, telkens, de veiligheids-pallen aan weerszijden van de balk te plaatsen. Dit voorkomt het uittillen van de balken bij de handling.</p>	<p>ATT. Pour votre sécurité: placez chaque fois, immédiatement les goupilles de sécurité des deux côtés des longerons. Elles préviennent leur décrochage lors de manœuvres.</p>
	<p>2. Klik de 2de balk in de perforaties achter in de 2<sup>de</sup> staander op de gewenste hoogte</p>	<p>2. Accrochez un 2<sup>ème</sup> longeron dans les perforations à l'arrière de l'échelle à la hauteur souhaitée.</p>		<p>3. Klik de overige balken in de voorste staanders en breng de veiligheids-pallen aan De onderste balk kan nu verwijderd worden.</p>	<p>3. Accrochez les autres longerons au devant dans les échelles et sécurisez avec les goupilles. Le longeron inférieur peut être enlevé maintenant..</p>

## MONTAGE ALMARACK

	<p>4. Monteer de overige niveaus.</p> <p>Uw basisrek is klaar.</p>	<p>4. Accrochez le reste des longerons dans les échelles</p> <p>Votre rayonnage de base est prêt.</p>		<p>5. Aanbouwen kan op precies dezelfde manier:</p>	<p>5. Allonger le rayonnage se fait exactement de la même façon</p>
 	<p>6. Zet de rekken op de juiste plaats. En veranker (1 voor en 1 achterin de stijlen van het draagram) Hoe? 1. voorboren in de vloer 2. inkloppen van de ankerbouten</p>	<p>6. Placez le rayonnage à son emplacement définitif et ancrez-le au sol. (1 à l'avant et 1 à l'arrière des montants des échelles) 1. pré-forrez le sol. 2. frappez les boulons d'ancrage dans le sol.</p>		<p>7. Het rek is klaar voor gebruik.</p>	<p>7. Le rayonnage est monté.</p>

Boor / Mèche : 12 mm  
Diepte / Profondeur : 100 mm

### Toebehoren - Accessoires



#### 1. staanderbeschermer

Zet de beschermer(s) tegen de voetplaat van de stijl en veranker. (voorboren + inkloppen van de ankerbouten).

#### 1. protection de montant

Placez la protection contre le pied en métal et ancrez-le au sol. (pré-forrer + frapper les boulons d'ancrage dans le sol).

#### 2. draagraambeschermer

Monteer de draagraambeschermers met de meegeleverde bouten en plaats deze tegen de kopse draagramen (afstand +/- 100 mm) en veranker. (voorboren + inkloppen van de ankerbouten).

#### 2. protection d'échelle

Après montage au moyen des boulons livrés, placez la protection devant les échelles de face (à une distance de +/- 100 mm) et ancrez-la au sol. (pré-forrer + frapper les boulons d'ancrage dans le sol).

#### 3. rugkoppelstuk

Om de stabiliteit van dubbele rijen palletrekken te verhogen, worden zij rug aan rug aan elkaar bevestigd door middel van rugkoppelstukken (zie schema hiernaast – 2 of 3 stuks afhankelijk van de hoogte).

#### 3. entretoise de jumelage

Les rayonnages doubles sont fixés l'un à l'autre par entretoises dorsales suivant la hauteur des échelles (voir schéma ici à côté – 2 ou 3 pièces selon la hauteur des échelles).

